



¿Cómo crear una rutina?


Para crear rutinas con uno o más dispositivos inteligentes, haga clic en la parte inferior de la pantalla principal en la opción “Inteligencia” **(1)**, luego haga clic en “Automatización” **(2)**. Seleccione el ícono “+” en la esquina superior derecha de la interfaz **(3)**.






Después haga clic en la opción “Programación” **(4)**. Dé clic en la opción “Repetir” **(5)**.





Después seleccione los días que desee prender su televisión **(6)** y establezca la hora **(7)**. Haga clic en “Siguiente” **(8)**.



Haga clic en “Ejecutar dispositivo” **(9)**, elija el dispositivo que desee accionar o ejecutar cuando sea a las 8:00 horas, en este ejemplo, usaremos “TV sala” **(10)**. Seleccione el botón prender o power **(11)**.



En el ícono “+” del apartado “Función” puede agregar dispositivos inteligentes que desee ejecutar **(12)**. Luego haga clic en el botón “Guardar” **(13)**. Seleccione “Sí” para comenzar a usar la rutina **(14)**. Podrá activar o desactivar la rutina cuantas veces lo desee mediante el interruptor **(15)**.



En el siguiente video también se explica cómo crear rutinas:

<https://youtu.be/ZULK4B7eo4>