



MANUAL DE CONFIGURACIÓN PARA GOOGLE HOME Y AMAZON ALEXA

SISTEMA DE VIGILANCIA CON GRABADOR DIGITAL

Modelo: LC-1249



Favor de leer el presente manual de configuración
antes de operar el producto

A. Cómo configurar con Google Home.

Enlaza tu cuenta de Google a la App **RXCamView**.

1) Una vez descargada la App **RXCamView** en tu Smartphone y registrado el DVR en la misma, obtendrás la imagen 1. Haz clic en el icono  para vincular tu cuenta de Google, luego clic en la opción **"Smart Google Home"**.





Imagen 1


2. Haz clic en el botón **"Enlazar"**, selecciona tu cuenta de Google o ingresa el correo y contraseña para vincularla, una vez agregada, haz clic en el botón **"Salvar"** para guardar los cambios.




Sincroniza la App Google Home con la App RXCamView.

Ingresa a la App Google Home previamente configurada con tu cuenta de correo electrónico de Gmail y el asistente.

Haz clic en el icono +, después en **"Configurar dispositivo"** y más adelante, en la sección **"Funciona con Google"**, haz clic en la barra de búsqueda y escribe **"Smart Camera View"**. Obtendrás el icono de la App. Haz clic en este icono y después en el botón **"Sign in with Google"**.



Inicia sesión con tu cuenta de Gmail y, por último, haz clic en el botón **"Allow"** para vincular y sincronizar los dispositivos. Ahora ya podrás pedirle a tu asistente Google que muestre alguna cámara mediante Chromecast.




Ejemplos de comandos de voz compatibles:

Ok Google, muestra "Cámara entrada principal" en "TV".

Ok Google, muestra "Cámara jardín" en "TV".

B. Cómo configurar con Amazon Alexa.

Enlaza tu cuenta de Amazon a la App **RXCamView**.

1. Una vez descargada la App en tu Smartphone y registrado el DVR, obtendrás la imagen. 1, haz clic en el ícono  para vincular tu cuenta de Amazon Alexa, luego haz clic en la opción "**Hogar inteligente de Amazon**".






Imagen 1

2. Haz clic en el botón "**Enlazar**", Ingresa tu cuenta de Amazon Alexa.




3. Haz clic en el botón **"permitir"** para vincular la cuenta, una vez agregada, haz clic en el botón **"Salvar"** para guardar los cambios.



Sincroniza la App Amazon Alexa con la App RXCamView.



Ingresa a la App Amazon Alexa previamente configurada con tu cuenta de correo electrónico y el asistente.

Haz clic en la opción **"Skills y juegos"**, después haz clic en la barra de búsqueda y escribe **"Visualización de cámara inteligente"**. Obtendrás el icono de la App. Haz clic en este icono y luego clic en el botón **"Activar para usar"**.



Inicia sesión con tu cuenta de Amazon. Obtendrás la pantalla con la leyenda en verde **“Enlazó correctamente”**. Por último, haz clic en el botón **“Detectar dispositivos”** para sincronizar.

Ahora ya podrás pedirle a tu asistente Alexa o Echo Show que muestre alguna cámara.



Ejemplos de comandos de voz compatibles:

Echo, muestra “Cámara entrada principal” en “TV”.

Echo, muestra “Cámara jardín” en “TV”.



Importador:

Zutto Technologies, S.A. de C.V.

Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602 Colonia Granada, C.P.11520
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. Telefono: (0155) 68447575
R.F.C.: ZTE161017KT6