



MANUAL PARA LA FUNCIÓN DE RECONOCIMIENTO FACIAL

1. Cómo funciona

- La cámara lanza una alerta cuando detecta el rostro de una persona, hace una captura de imagen y solicita al usuario que etiquete el rostro detectado como sospechoso, extraño o con el nombre de alguno de sus familiares o amigos.
- Una vez que el usuario etiqueta un rostro, la cámara ya lo identificará. En el caso de que este rostro sea detectado con gafas o sombrero y la cámara no lo reconozca, el usuario volverá a recibir una notificación para etiquetarlo de nuevo.
- El usuario puede recibir notificaciones por detección de rostros desconocidos o conocidos, por ejemplo, para saber si sus hijos o algún familiar ya llegó a casa.
- Es posible seleccionar el tipo de alertas que desea recibir y eliminar alertas innecesarias por movimiento de mascotas, árboles, vehículos, etc.
- La distancia máxima para detectar un rostro o un movimiento es de 5 metros.
- La cámara es capaz de reconocer hasta 100 rostros.

2. Adquirir suscripción de reconocimiento facial

Seleccione la cámara que acaba de configurar (1). Haga clic en el ícono "Editar" de la esquina superior derecha (2).




Elija la opción "Reconocimiento facial" (3). Active el "Interruptor de reconocimiento facial" (4). Haga clic en "Suscribir" (5). Haga clic de nuevo en "Suscribir" (6). Elija el plan que desee a partir del plan básico "AI Smart Alert Pro (Monthly)" (7).









NOTA: El plan "AI Smart Alert (Monthly)" NO incluye la función de reconocimiento facial. Se sugiere que elija a partir del plan "AI Smart Alert Pro (Monthly)".

3. Etiquetar rostros

Una vez suscrito en el servicio de reconocimiento facial y con la opción activada, la cámara enviará una notificación a su Smartphone cuando detecte un rostro. Cuando esto suceda, realice lo siguiente: Seleccione en la App la cámara que acaba de configurar (1). Haga clic en el icono "Editar" de la esquina superior derecha (2). Elija la opción "Reconocimiento facial" (3). Verá en la parte inferior el icono de una carita verde, haga clic sobre este icono (4).






Al seleccionar el icono de la carita verde la App le mostrará el rostro capturado y le preguntará si lo conoce o no. Para guardar el rostro haga clic en el icono  y para ignorarlo haga clic en el icono  (5). Para etiquetar o renombrar, haga clic sobre el rostro que desee modificar (6). Haga clic en el icono "Editar" de la esquina superior derecha (7). Haga clic en "Renombrar" (8). Defina un nombre para el rostro, por ejemplo: "Intruso", "Miguel", etc. Seleccione "Guardar" (9). Para salir haga clic en el ícono superior izquierdo "<" .




4. Creación de rutinas


Para crear una rutina haga clic en la parte inferior de la pantalla principal. Elija la opción "Inteligencia" (1). En seguida haga clic en "Automatización" (2). Haga clic en el icono "+" (3). Después haga clic en la opción "Rostro humano detectado" (4). Elija la cámara de reconocimiento facial (5).



Seleccione el rostro que desee utilizar para crear la rutina (6). Después haga clic en "Siguiente" (7). Haga clic en "Ejecutar dispositivo" (8). Elija el dispositivo que desee ejecutar cuando la cámara detecte el rostro seleccionado, en este caso, usaremos "Foco sala" (9). Haga clic en "Interruptor" (10). Habilite la opción "ON" o "Abrir" (11). Haga clic en guardar (12).



Haga clic en "Siguiente" (13). Luego haga clic en el botón "Guardar" (14). Seleccione "Sí" para comenzar a usar la rutina (15). Podrá activar o desactivar la rutina cuantas veces lo desee mediante el interruptor (16).





Zutto Technologies, S.A. de C.V.
R.F.C. ZTE161017KT6
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602
Colonia Granada, C.P. 11520
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
Telefono: 55 68447575