



Sensor de movimiento

Marca: Lloyd's Modelo: LC-1198

Lloyd's® te ayuda a hacer tu casa inteligente

Toma el control desde una sola App y convierte tus espacios en lugares seguros, eficientes, cómodos y divertidos.



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

1. Características

- Reciba notificaciones por detección de movimiento, intento de sabotaje o batería baja y revise el historial de eventos a través de la App desde cualquier lugar.
- No requiere Hub.
- Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant.
- Configure escenarios.
- Compatible con Android 4.4 o superior y iOS 8.1 o superior.

2. Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 8.0 o superior o Android 4.1 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi-Fi de 2.4 GHz.

A. Descarga de la aplicación

Descargue la aplicación "Tuya Smart" desde App Store o Google Play o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.




B. Registro y acceso

Inicie la aplicación "Tuya Smart". Para registrarse, ingrese su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico. Cree una contraseña, luego inicie sesión en la aplicación.
O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.



3. Añadir dispositivo



Abra la cubierta del sensor. Remueva el plástico aislante de la batería. Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que el Led indicador parpadee rápidamente.
Abra la App Tuya Smart, seleccione "+" en la esquina superior derecha. Elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso seleccione "otros".



1


2

Confirme que el Led indicador parpadea rápidamente. Introduzca el nombre de la cuenta Wi-Fi en la cual está configurando el contacto y la contraseña de la misma. Haga clic en confirmar y espere a que el dispositivo se termine de configurar.



4. Monitoreo del dispositivo

Una vez terminada la configuración, busque y seleccione el sensor en la lista de dispositivos.



Edición

Consulte el historial de detección de movimiento

Active o desactive las notificaciones

Revise el nivel de batería del sensor

En la opción "EDICIÓN" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartirlo con familiares y conocidos, acceder a la información del dispositivo, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

5. Google Home y Amazon Alexa

Cómo conectar a Google Home:

1. Descargue e instale la App "Google Home" en su Smartphone y acceda a la misma mediante su cuenta de Google.
2. Haga clic en agregar (+) y luego en Configurar dispositivo.
3. Seleccione la opción en la cual ya cuenta con un dispositivo para vincular el servicio de "Tuya Smart". En la lista de los servicios, busque "Tuya Smart" y seleccione. Ingrese el código del país, dirección de correo o teléfono que ocupó en su cuenta de Tuya Smart y la contraseña. Haga clic en "Link now" para terminar de vincular.
4. Una vez que haya vinculado Tuya Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta.
5. Pida a Google Assistant controlar sus dispositivos.
6. Puede renombrar los dispositivos desde "Tuya Smart" para poder ejecutar los comandos de voz utilizando los nombres que usted desee.

Cómo conectar a Amazon Alexa:

1. Inicie sesión en su cuenta de Alexa en su PC o Smartphone.
2. Vincule su cuenta a la cuenta de Alexa.
3. Elija la opción "Skills y Juegos" en el menú, luego busque "Tuya Smart". Seleccione y presione "ACTIVAR PARA USAR" para habilitarla. Será redirigido a la página de enlace de su cuenta en la App Tuya Smart.
4. Escriba su cuenta de la APP y contraseña, seleccione el país / región a la que pertenece su cuenta.
5. Haga clic en "Link now" para vincular su cuenta a la cuenta de Alexa. Alexa necesita encontrar el dispositivo. Al decir "Alexa, detecta dispositivos" a los dispositivos de Alexa, éstos deben encontrar los dispositivos que han sido añadidos a la cuenta de Tuya Smart. También puede seleccionar

“Detectar dispositivos” en Skill para encontrar los dispositivos inteligentes. Los dispositivos encontrados aparecerán en la lista.

Nota: Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

6. Especificaciones técnicas

Alimentación: 3 Vcc (1 batería CR1 23A de 3 Vcc incluida)

Estos dispositivos son compatibles
con las siguientes Apps:



Lloyds Smart



Tuya Smart



Smart Life



IMPORTADOR:
ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
R.F.C. ZTE161017KT6
AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 505 INTERIOR 1602
COLONIA GRANADA, C.P. 11520
DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
TELEFONO: (0155) 68447575