

## Luz de noche LED automática



Encendido  
automático



Luz LED



**Favor de leer el presente instructivo antes de operar el producto**

### Instrucciones de uso:

1. Conecte la luz de noche a un contacto de corriente de 120 V ~ 60 HZ suficientemente ventilada.
2. El encendido de la luz dependerá del sensor. Si está oscuro, la luz se encenderá y se mantendrá apagada en condiciones de luminosidad.
3. Retire del contacto de la pared solamente sosteniendo la base de la luz de noche.

### Importante:

1. Este producto no es a prueba de agua, no lo use en condiciones de humedad.
2. No debe abrirlo arbitrariamente en caso de algún daño.
3. Este producto no es un juguete, no lo exponga a altas temperaturas ni a luz solar directa, manténgalo lejos del alcance de los niños.

### Especificaciones técnicas:

ALIMENTACIÓN: 120 V~ 60 Hz 0,5 W 20 mA