

# TIMBRE INALÁMBRICO

## FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO ANTES DE SU INSTALACIÓN

### El Timbre Inalámbrico consta de dos unidades por separado:

1. Botón Digital (transmisor)
2. Timbre (receptor)

Cuando se oprime el botón digital, envía una señal al timbre que lo activa. Ya que el rango de operación es de hasta 80 metros, se puede instalar o llevar prácticamente a cualquier lugar dentro del hogar, taller, oficina o jardín y usar el sistema como un localizador personal de corto alcance. Sin embargo, el rango de transmisión de la señal inalámbrica se reducirá si ésta se transmite a través de paredes o techos.

### Guía de Instalación

#### Unidad del Botón Digital

1. Retire la cubierta de atrás, la batería ya ha sido instalada, viene incluida en su equipo, remueva la tira de aislamiento de la batería y ésta estará lista para utilizarse.
2. Para reemplazarla inserte una batería de 3 Vcc y asegúrese de colocarla en la polaridad correcta.
3. Para seleccionar la melodía ubique un pequeño interruptor dentro del compartimento de la batería marcado con la letra "s", presione este interruptor una vez y se cambiará a la siguiente melodía de la lista, tiene opción de 4 diferentes melodías.
4. Usando los dos orificios en la parte posterior del botón digital como plantilla, marque la posición para fijar la unidad. Instale la unidad en la posición que eligió, ya sea con los tornillos o cinta adhesiva de doble cara.
5. Al instalar la unidad del botón transmisor cuide que no sea sobre marcos de puertas o superficies de metal o PVC, ya que esto puede reducir el rango de transmisión.

### Timbre inalámbrico

1. Retire la cubierta de las baterías de la parte posterior de la unidad.
2. Inserte 2 baterías alcalinas de 1,5 Vcc tipo "AA"(no incluidas) en el compartimento de baterías asegurándose de que la polaridad de la batería coincida con las marcas internas.
3. Cierre el compartimento de las baterías. La unidad del timbre está lista para usarse. Monte la unidad en la pared usando tornillos incluidos o cinta adhesiva de doble cara.
4. Considere que el timbre inalámbrico tiene una distancia máxima de operación de 80 metros libres de obstáculos.

El timbre inalámbrico está equipado con una operación de código automática, por lo tanto la programación no es necesaria.

**Primera operación:** Después de la instalación de la batería en ambas unidades, presione el botón transmisor una vez y éste generará un código de operación al azar enviando una señal a la unidad del timbre, la cual sonará indicando que el código de operación fue registrado y memorizado.

Cuando exista interferencia de una unidad similar operando cerca, simplemente remueva las baterías y deje descansar las unidades por 10 segundos, esto borrará la memoria. Reinserte las baterías en ambas unidades, la unidad del timbre emitirá un nuevo sonido indicando que está lista para un nuevo código de registro. Presione el botón transmisor una vez y se generará un nuevo código de operación al azar.

### Operación del timbre.

Presione el botón de la unidad transmisora, éste enviará una señal inalámbrica a la unidad del timbre, la cual sonará y se encenderá la luz de LED. El sonido se detendrá tan pronto termine la melodía. Para repetir el sonido, presione de nuevo el botón, si lo mantiene oprimido no se repetirá el sonido.

### IMPORTANTE

El timbre inalámbrico es un producto electrónico sensible, y deben seguirse al pie de la letra las siguientes indicaciones de precaución:

Use siempre baterías alcalinas.

Nunca use diferentes, ni mezcle baterías nuevas con usadas.

No use baterías recargables.

Si va a dejar de usar su timbre por un largo periodo, remueva las baterías.

Temperatura de operación: -10°C hasta 40°C