

TIMBRE INALÁMBRICO DIGITAL

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO ANTES DE SU INSTALACIÓN

Modo de uso

- Presione el botón transmisor, el timbre emitirá un tono y esto confirmará que está listo para usarse.
- Cuando el sonido del timbre se debilite reemplace las baterías.

Características

- A) Fácil de instalar sin necesidad de cables.
- B) Botón transmisor resistente al agua.
- C) Tono agradable.
- D) Bajo consumo de energía.
- Distancia máxima de operación: 60 metros (en áreas libres).
- Frecuencia de transmisión de operación: 433,92 MHz

Advertencias:

1. No instale su timbre en zonas con alta humedad o expuesto directamente a la luz solar.
2. Las baterías usadas pueden explotar o derramarse si son recargadas o expuestas al fuego.

Instalación y remplazo de baterías

Botón transmisor:

- A) Utilice un desarmador para separar la base posterior del botón transmisor.
- B) Una vez removida la base, retire la tapa del compartimento de las baterías deslizándola hacia abajo con el dedo y después desprendiéndola. C) Instale una batería tipo "23A" de 12 Vcc en el compartimento de acuerdo a los signos de polaridad (+ y -).
- D) Para fijar la unidad del botón a una superficie plana, utilice los orificios de la base como plantilla.

Receptor:

- A) Presione con el dedo y deslice hacia abajo la tapa inferior del receptor para liberarla.
- B) Instale 2 baterías tipo "AA" de 1,5 Vcc en el compartimento de acuerdo a los signos de polaridad (+ y -).



Distancia máxima de operación
(en áreas libres)



No requiere Cableado



Tono agradable