

LLOYD'S
Difusor de Aromas

Marca: Lloyd's Modelos: LC-1370 y LC-1371

Lloyd's® te ayuda a hacer tu casa inteligente. Toma el control desde una sola app y convierte tus espacios en lugares seguros, eficientes, cómodos y divertidos.

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

1. Características

- Este producto combina las funciones de difusor y humidificador usando ondas que dispersan de manera eficiente un vapor fragante en toda la habitación.
- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la app
- Dimensiones: 20 x 8.1 x 12.8 cm
- Consumo de energía: 12 W
- Peso (sin el adaptador): 420 g
- Longitud del cable (sin el adaptador): 140 cm
- Modos de operación: nivel de niebla alto/bajo y temporizador de 1 a 6 horas desde la app
- Capacidad del contenedor: 240 ml (recomendado 200 ml)
- Onda ultrasónica de 2.45 MHz
- LED con una amplia gama de colores
- LEDs: 14 piezas
- Cuenta con 6 efectos de sonido relajantes que se pueden seleccionar con el botón físico del difusor (río, olas, océano, tormenta, sonido de aves, música relajante)
- Uso de Bluetooth para una configuración rápida
- Desde la app encienda y apague el difusor, la luz LED, programe temporizador, elija la intensidad de la niebla y el color de la luz aun estando fuera de casa
- Materia: PP/ABS
- Incluye adaptador y guía de instalación
- No requiere HUB
- Multisusuario
- Compatible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
- Uso de Siri Shortcuts mediante rutinas creadas desde la app
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Lloyd's

2. Diagrama del producto

3. Operación

- Coloque el dispositivo en posición vertical sobre una superficie plana y remueva la cubierta. (Fig. 1)
- Conecte el adaptador a la entrada de corriente ubicada en la base del difusor. (Fig. 2)
- Vierta agua y aceite esencial en el depósito del difusor sin exceder el límite de 240 ml. No use agua muy caliente o hirviendo. Se recomienda añadir de 2 a 3 gotas de aceite esencial por cada 100 ml de agua. (Fig. 3)
- Reinstale la cubierta. Nunca opere el difusor sin la misma. (Fig. 4)
- Conecte el adaptador de ca/c/a a la toma de corriente.
- Presione el botón del difusor una vez para encender el modo niebla en intensidad alta (la luz LED tipo llama se enciende por default). Presione nuevamente para cambiar a intensidad baja y presione otra vez para apagar el difusor.
- Presione el botón del difusor para encender, apagar y cambiar el color de la luz LED.

4. Mantenimiento

Después de 5 o 6 veces de uso, o de 3 - 5 días, limpie el dispositivo como se indica:

- Desconectar de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza y remueva la cubierta.
- Retire cualquier resto de agua del depósito.
- Añada una pequeña cantidad de detergente suave y agua, luego limpie con un hisopo.
- Limpie periódicamente con un paño húmedo sin utilizar químicos ni abrasivos.
- Para evitar que el aceite se filtre en la salida de aire o dañe los botones, drénela en la posición correcta conforme a la imagen que se muestra abajo a la izquierda.
- No use ácidos ni detergentes con enzimas para limpiar ya que esto podría provocar emisiones venenosas o descomponer el dispositivo.

Nota:
Asegúrese de usar un detergente suave.

5. Consideraciones

- Rendimiento del producto: hasta 12 horas con intensidad de niebla alta y hasta 15 horas con intensidad de niebla baja.
- El volumen e intensidad de la niebla pueden variar, lo cual no puede ser considerado como una falla. El tipo de agua, humedad, temperatura y corrientes de aire son factores que pueden influir en la intensidad de la niebla.
- El dispositivo se apaga automáticamente al terminarse el líquido.
- Sólo utilice esencias 100% naturales, ya que los residuos químicos pueden dañar el producto. Se recomienda usar agua purificada o destilada para operar el producto.
- Antes de cambiar el aceite esencial por otro, limpie el producto de acuerdo a las instrucciones de mantenimiento.
- En caso de que el producto sufra golpes o se caiga durante su uso, haga lo siguiente para evitar un mal funcionamiento:
 - Desconecte la unidad y remueva la cubierta.
 - Drene cualquier resto de agua que quede en el depósito.
 - Agite suavemente la unidad para drenar los restos de agua y póngala a secar al aire libre por 24 horas antes de volver a usarla.

6. Advertencias de seguridad

- Por favor, considere lo siguiente para evitar daños en la unidad:
 - La capacidad máxima de agua es de 240 ml, sin embargo, es recomendable usar 200 ml de agua.
 - Si tiene dudas sobre el dispositivo, contacte a nuestro departamento de soporte técnico.
 - No conecte a la corriente eléctrica si el depósito está vacío.
 - No toque la pieza de atomización.
 - No intente cambiar, desmontar o reparar la unidad.
 - Limpie regularmente el dispositivo de acuerdo a las instrucciones de mantenimiento.
 - Por razones de higiene drene el agua del depósito cuando no lo vaya a usar más y limpie con un trapo seco.
 - El aceite esencial puede ser corrosivo, retire con un trapo suave en caso de derrame en cualquier superficie.

7. Solución de problemas

El producto no enciende	- Revise que el tanque tenga suficiente agua. - Verifique la conexión del cable y reconecte si es necesario.
No emite niebla o la niebla es anormal	- Verifique que el nivel del agua en el depósito sea el correcto (no mayor a los 240 ml) - Limpie el difusor y su atomizador de acuerdo a las instrucciones de mantenimiento. - Revise que la cubierta esté colocada correctamente y no estén obstruidos los puertos en la base. - Si hay mucho polvo en el ambiente, la emisión de niebla puede verse obstruida.
Fuga de agua	- Revise que la cubierta esté colocada correctamente. - Cuando hay temperaturas muy bajas o mucha humedad, la niebla se condensa rápidamente formando gotas de agua.

8. Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 11.0 o superior o Android™ 5.0 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi Fi de 2.4 GHz.

Descargue la app Lloyd's Smart desde la App Store o Google Play o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.

9. Registro y acceso

Inicie la app Lloyd's Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), para continuar, haga clic en "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" (2).

10. Añadir dispositivo

Abra la app Lloyd's Smart, seleccione "+" (esquina superior derecha) (1), elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso vaya a "Confort" (2), luego seleccione "Difusor de aromas" (3).

Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3). Establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

Introduzca la información de su red Wi Fi y la contraseña de la misma, luego haga clic en "Siguiente" (4).

Asegúrese de que la luz LED en el interior del difusor parpadee rápidamente, para verificarlo, siga estos pasos:

Paso 1
Conecte el dispositivo a la corriente eléctrica.

Paso 2
Mantenga presionados los botones de luz y de niebla al mismo tiempo por 5 segundos.

Paso 3
Confirme en el dispositivo y en la app que la luz indicadora parpadee rápidamente (dos veces por segundo) (5), luego haga clic en "Siguiente" (6).

Una vez configurado el dispositivo, puede cambiar el nombre (7) y por último haga clic en "Finalizado" (8).

Nota:
Asegúrese de que la contraseña Wi Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.

11. Control del dispositivo

Al concluir la configuración, busque y seleccione el dispositivo en la lista (9) para poder controlarlo a través de la app desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.

Para conocer más detalles acerca del control del dispositivo desde la app, escanee el siguiente código QR y obtenga la versión completa de la guía.

12. Cómo configurar con Siri Shortcuts

Los productos inteligentes Lloyd's son compatibles con Siri Shortcuts mediante rutinas creadas desde la app. Para obtener detalles de la configuración, escanee el siguiente código QR con su Smartphone:

13. Asistente de Google y Amazon Alexa

Cómo conectar al Asistente de Google:

- Descargue e ingrese a la app Google Home, previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.
- Haga clic en el icono "+", elija "Configurar dispositivo", luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Ingrese su cuenta de Lloyds Smart y haga clic en "Vincular ahora". Posteriormente, presione el botón "Autorizar" y espere unos segundos.
- Una vez que haya vinculado Lloyds Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes Lloyd's usando sólo su voz con Google.

Nota:
Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Hey Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la app Google Home.

Pruebe diciendo "Hey Google" seguido de uno de los siguientes comandos:

"Hey Google, prende difusor"
"Hey Google, apaga difusor"

"Google, Android, Google Play y Google Home son marcas de Google LLC."

Cómo conectar a Amazon Alexa:

- Descargue e ingrese a la app Amazon Alexa, previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
- Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".
- Ingrese su cuenta de Lloyds Smart, luego haga clic en "Vincular ahora" y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "Cerrar" y espere unos segundos.
- Haga clic en "Detectar dispositivos" para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

Nota:
Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la app Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

"Alexa, prende difusor"
"Alexa, apaga difusor"

Nota:
Las apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes. Puede encontrar más comandos de voz en la versión completa de la guía.

14. Especificaciones técnicas

DIFUSOR DE AROMAS: 24 V ~ ~
ADAPTADOR DE ca/cc:
ENTRADA: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 18 W
SALIDA: 24 V ~ ~ 650 mA

LLOYD'S

IMPORTADO POR:
ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.
Avenida Ejército Nacional No. 505 Interior 1602, Col. Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11520
Teléfono: 55 68447575
R.F.C.: ZTE161017KT6

lloydscorp.com
support@lloydscorp.com



LLOYD'S
Aroma diffuser

Brand: Lloyd's Model: LC-1370 y LC-1371

Lloyd's® helps you make your Home a Smart Home
Take control from one single app and transform your spaces into safe, efficient, comfortable and fun places.

QUICK GUIDE

PLEASE READ THE INSTALLATION GUIDE BEFORE OPERATING THE PRODUCT

1. Characteristics


This product combines the diffuser and humidifier functions by using waves that spread effectively a fragrant steam for the whole room.

- Device remotely controllable from anywhere through the app
- Dimensions: 7.87 x 3.18 x 5 in (20 x 8.1 x 12.8 cm)
- Energy consumption: 12 W
- Weight (without the adapter): 420 g
- Cord length (without the adapter): 5 ft (140 cm)
- Operating modes: Mist high/low and on/off timer from 1 to 6 hours
- Container capacity: 240 ml (recommended 200 ml)
- 2.45 MHz ultrasonic wave
- LED with a wide color range
- LEDs: 14 pieces
- It has six relaxing sound effects to choose from the physical button of the diffuser (river, waves, ocean, storm, bird song, relaxing music)
- Use of Bluetooth for a quick setup
- From the app, turn on and off the diffuser, the LED light, program schedules, and timer; choose the intensity of the mist and light color even when you are away from home
- Material: PP/ABS
- Includes adapter and user's manual
- No HUB required
- Multi-user
- Compatible with Google Assistant and/or Amazon Alexa
- Compatible with Siri Shortcuts through routines created from the app
- Allows you to create routines that trigger actions in other Lloyd's Smart products

Important:
To avoid damaging the device, first connect the power cable to the diffuser and then to the power source.

ONLY USE THIS DEVICE WITH THE POWER SUPPLY UNIT PROVIDED.

2. Diagram




3. How to use the device

- Place the device vertically on a flat surface and remove the cover. (fig.1)
- Plug the adapter to the power input located at the back of the diffuser base. (fig. 2)
- Pour water and essential oil inside the diffuser container without exceeding the maximum limit of 240 ml. Do not use very hot or boiling water. It is advisable to add from 2 to 3 essential oil drops for every 100 ml of water. (fig. 3)
- Reinstall the cover. Never use the diffuser without it. (fig. 4)
- Connect the AC/DC ADAPTER to the power outlet.
- Press the button on the diffuser once to turn on the mist in high intensity (the flame-LED light turns on by default). Press again to change to low intensity and press again to turn off the diffuser.
- Press the button to enable sound effects. Press again to hear the next sound. Press the button to adjust volume. Press it again to select the volume level desired.
- Long press the button to disable the sound effect.
- It is advisable to drain the water from the container and keep it dry while not in use.
- The mist and light functions will automatically turn off when there's not enough water in the container. Even when pressing , it will not turn on.

4. Maintenance

- After 5 or 6 uses, or 3 to 5 days, clean the device as indicated:
- Unplug from the power source before performing any maintenance or cleaning activity and remove the cover.
- Remove any water left from the container.
- Add a small amount of soft detergent and water, then clean with a cotton swab.
- Clean periodically with a damp cloth without using chemicals or abrasives.
- To avoid the water filtering in the air outlet, drain it in the correct position according to the image below to the left.
- Do not use any acids or detergents with cleaning enzymes as this might cause poisonous emissions or break the device.

Note:
Make sure to use a smooth detergent.



5. Usage considerations

- Product performance: up to 12 hours with mist in high level and up to 15 hours with mist in low level.
- The mist level and intensity might vary, which cannot be considered a failure. The water type, humidity, temperature, and air flows are factors that may influence the mist intensity.
- The device turns off automatically when the water exhausts.
- Use only 100% natural essences because chemical residues can damage the product. It is advisable to use purified or distilled water to operate the product.
- Before changing the essential oil for a different one, clean the product following the maintenance instructions.
- In case the product is hit or falls during its use, do the following to avoid a malfunction:
 - Unplug the unit and remove the cover.
 - Remove any remaining water.
 - Gently shake the unit to drain it and let it dry in natural air for 24 hours before using it again.

6. Safety warnings

- To avoid damaging the unit, consider the following:
 - The maximum water capacity is 240 ml, however, it is advisable to use 200 ml.
 - If you have any questions about the device, please contact our technical support department.
 - Do not plug in the electrical current if the container is empty.
 - Do not touch the atomization piece.
 - Do not attempt to change, dismantle or repair the unit.
 - Clean the device on a regular basis following the maintenance instructions.
 - For hygiene reasons, drain the water of the container when you won't use it anymore and clean it with a dry cloth.
 - The essential oil might be corrosive, remove it with a soft cloth if a spill occurs on any surface.
 - Do not let the mist be directly emitted on furniture, clothing, walls, air conditioning or heat sources.


7. Troubleshooting

The product does not turn on	Ensure the container has enough water. Check the cable connection and reconnect if necessary.
The product does not emit mist or the mist is abnormal	Ensure the water level in the container is adequate (no more than 240 ml). Clean the diffuser and its atomizer following the maintenance instructions. Check the correct placement of the cover and that the ports on the base are unobstructed. If there is dust excess in the environment, it may obstruct the mist emission.
Water leak	- Revisar que la cubierta esté colocada correctamente. - Cuando hay temperaturas muy bajas o mucha humedad, la niebla se condensa rápidamente formando gotas de agua.

8. Before getting started


Make sure your smartphone has iOS 11.0 or higher or Android™ 5.0 or higher. Check your network and make sure you are connected to a 2.4 GHz Wi-Fi channel.

Download the Lloyds Smart app from the App Store or on Google Play or scan the following QR code with your smartphone.




9. Registration and access

Launch the Lloyds Smart app, to continue, click "Agree." Click on "Sign Up" (1), choose your country and enter an email address, then click "Get Verification Code" (2).




10. Add device

Enter the code sent to your email (check inbox or spam) (3), set a password, and click "Done" (4). Or log in directly if you already have an account.




Start the Lloyds Smart app, and select "+" in the upper right corner (1). Choose the type of device you want to add. In this case, go to "Comfort" (2), then click on "Aroma diffuser" (3).



11. Device control

After completing the setup, find and select the device in the list (9) to control it through the app from wherever you are. Only an internet connection is required.

To know more details about the device control from the app, scan the following QR code to obtain the full version of the quick guide.



Make sure the LED light of the diffuser is flashing rapidly. To verify this, follow these steps:

Step 1
Connect the device to the power supply.

Step 2
Press and hold the light and mist buttons for 5 seconds.

Step 3
Confirm on the device and in the app that the indicator light flashes rapidly (twice per second) (5), then click "Next" (6).

Once the device is configured, you can change the name (7). Finally, click on "Done" (8).

Note:
Make sure that the Wi-Fi password that you enter is correct and that the device is close to the modem during the process.

12. How to configure with Siri Shortcuts

Lloyd's Smart products are compatible with Siri Shortcuts through routines created from the app. For configuration details, scan the following QR code with your smartphone:



Make sure your smartphone has iOS 12 or higher.

13. Google Assistant and Amazon Alexa

How to connect to Google Assistant:

- Download and open the Google Home app, previously configured with your Gmail account and your Google Assistant-enabled device.
- Click on the "+" icon, choose "Set up Device," then in the "Works with Google" section, click on the search bar and type in Lloyds Smart. When you get the icon, click on it. Enter your Lloyds Smart account and click on "Link now". Then press on "Authorize" and wait a few seconds.
- Once you have linked Lloyds Smart, the devices added to your account will be displayed. Click on "X" (top left corner) and return to the main screen. Now you can control your Lloyd's Smart devices using just your voice with Google.

How to connect to Amazon Alexa

Download and access the "Amazon Alexa" app, previously configured with your email account and your virtual assistant. Click on the option "Skills & games", then in the search bar type Lloyds Smart. When you get the icon, click on it. Then press the "Activate to use" button. Enter your Lloyds Smart account, click on "Link Now" and finally "Authorize". You will get the message "Linked successfully", click on "Close" and wait a few seconds. Click "Detect devices" to find the smart devices. Now you can ask your assistant to control them by voice commands.

14. Technical specifications

AROMA DIFFUSER: 24 V⁼⁼⁼
AC/DC ADAPTER:
INPUT: 100 – 240 V 50/60 Hz 18 W.
OUTPUT: 24 V⁼⁼⁼ 650 mA

Note:
You can rename the devices from the Lloyds Smart app to control them with voice commands. Every time you rename the devices, say: "Alexa, sync devices" or update from the Amazon Alexa app.

Voice command examples:

"Hey Google, turn on diffuser"
"Hey Google, turn off diffuser"

"Alexa, turn on diffuser"
"Alexa, turn off diffuser"

Note:
The Google Home and Amazon Alexa apps are constantly being updated. For more information, please refer to their user manuals.
Learn about other voice commands in the full version of the quick guide.

IMPORTED BY:
ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.
Avenida Ejército Nacional No. 505 Interior 1402, Col. Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11520
Teléfono: 55 68447575
R.F.C.: ZTE161017KT6

lloydsCorp.com
support@lloydsCorp.com