



JUEGO DE CÁMARAS INALÁMBRICAS

Marca: Lloyd's

Modelo: LC-1175


GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN



"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

**FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA
ANTES DE OPERAR EL PRODUCTO**

Diagrama de Producto




1. Descarga e instalación del software en Smartphone

- 1 Para **iOS**, busque "V380" en Apple Store, descargue e instale.
- 2 Para **Android**, busque "V380" en Play Store, descargue e instale.


2. Añadir cámara y visualizar

- 1 Al ingresar en la aplicación, usted puede registrarse si así lo desea o pasar a la siguiente interfaz sin haberse registrado seleccionando "Local login".
- 2 Elija la opción "+" y luego "New device configure network" para configurar la red de este dispositivo




- 3** Busque y seleccione la cámara dentro de las redes a elegir. Generalmente comienza con "MV" como en el ejemplo de la izquierda.

Una vez seleccionada la cámara, pulse la opción "AP quick configuration" para continuar con el proceso de configuración.




- 4** Elija la red y la contraseña en la cual desea configurar su cámara y haga clic en "Save" para continuar.

- 5** Si la configuración ha sido exitosa, la aplicación mostrará la siguiente interfaz. Haga clic en el centro de la pantalla para comenzar a visualizar en tiempo real




6 INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN:

- 1) Pre-configurar posiciones: Esta función no aplica en esta cámara
- 2) PTZ: Función de movimiento y acercamiento. No aplica en esta cámara
- 3) Captura de imágenes
- 4) Inversión de la imagen
- 5) Intercomunicación de voz: Mantener apretado para hablar
- 6) Grabación de video



3. Reproducción de videos


- 1 Para poder archivar videos e imágenes, usted puede insertar una tarjeta Micro SD en la ranura lateral de la cámara. Una vez insertada y formateada la tarjeta, ésta almacenará las grabaciones.
- 2 Para buscar una grabación vaya a la opción "Video playback", elija el dispositivo, tipo de video, así como las horas de inicio y fin. Haga clic en "Search for file" para encontrar el archivo y reproducirlo.
- 3 Se desplegará una lista de grabaciones de video de acuerdo a su criterio de búsqueda. Seleccione alguno para reproducirlo.
- 4 La interfaz de reproducción se visualizará de la siguiente forma:.



- 1) Captura de imagen
- 2) Anterior
- 3) Pausa / Reproducir
- 4) Siguiente
- 5) Sonido
- 6) Barra de progreso

4. Configuraciones del dispositivo

Después de elegir el dispositivo puede configurar varias funciones del mismo



1) Configuración de red (Network settings)

Los modos a elegir son "AP Mode" y "Station mode".

AP Mode: Configura la cámara para que trabaje como un punto de acceso independiente (Hotpot). La cámara podrá ser encontrada como una red WIFI con el prefijo "MV", por ejemplo: MV31000000.

Station Mode: Configura la cámara para que trabaje a modo de una estación, se conectará al módem o router de WIFI seleccionado y podrá accederse a ella desde internet.

2) Configuración de grabación (Recording settings):

Auto record: Active esta opción para programar grabaciones continuas

Alarm video: Con esta opción activada el dispositivo grabará ante cada evento de alarma

Video Audio: Esta opción permite grabar el sonido

Video resolution: Puede elegir entre una resolución Standard (SD) o una alta resolución (HD) en sus grabaciones.

3) Configuración de Alarma (Alarm settings):

Arming and Disarming Switch: Interruptor para armar o desarmar la alarma

Motion Alarm: Para activar o desactivar el sensor de movimiento


Alarm tone: Para activar o desactivar el tono de la alarma

Voice prompt language: Para elegir el idioma de las notificaciones


4) Configuración de la hora (Time settings):

Configure fecha, hora y zona horaria con esta opción del menú.

1) Configuración de Red




2) Configuración de grabación




3) Configuración de Alarma



4) Configuración de hora




5. Múltiples funciones:



- 1 Configuración de notificaciones de alarma
- 2 Visualización de imágenes
- 3 Selección de área del servidor
- 4 Guía operacional
- 5 Establecer contraseña
- 6 Ver y/o actualizar software

6. Cambios y modificaciones:



Modify device(32145405)

Device ID: 32145405

Another name: 32145405

User name: admin

Visit password:

Save

Modify Password

Elija la opción "Edit" en el menú del dispositivo para poder modificar el ID, usuario y contraseña del dispositivo si así lo desea y guarde los cambios haciendo clic en "save".

El menú del dispositivo también le permitirá eliminarlo con la opción "delete".

Especificaciones técnicas:
Cámara inalámbrica x 2: 12 Vcc 1 A
Adaptador de ca/cc x 2:
Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA
Salida: 12 Vcc 1 A

IMPORTADOR:
ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
R.F.C. ZTE16101KT6
AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 505 INTERIOR 1602
COLONIA GRANADA, C.P. 11520
DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO,
MÉXICO. TELEFONO: (0155) 68447575