



## Contacto

Marca: Lloyd's

Modelo: LC-1231



## GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

## Lloyd's® te ayuda a hacer tu casa inteligente

Toma el control desde una sola App y convierte tus espacios en lugares seguros, eficientes, cómodos y divertidos.



### 1. Características

- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la App Tuya Smart.
- No requiere Hub.
- Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant.
- Desde la App enciende y apaga.
- Programa horarios de encendido y apagado.
- Compatible con Android 4.4 o superior y iOS 8.1 o superior.

## 2. Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 8.0 o superior o Android 4.1 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi-Fi de 2.4 GHz.

### A. Descarga de la aplicación

Descargue la aplicación "Tuya Smart" desde App Store o Google Play o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.



## B. Registro y acceso

Inicie la aplicación **"Tuya Smart"**. Para registrarse, ingrese su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico.

Cree una contraseña, luego inicie sesión en la aplicación.

O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.



## 3. Añadir dispositivo

Enchufe el contacto a la toma de corriente.

Presione por 5 segundos el interruptor de encendido hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente, lo cual significará que

el dispositivo puede ser configurado a su red Wi-Fi y añadido a la App.

Abra la App Tuya Smart, seleccione “+” en la esquina superior derecha.

Elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso seleccione “Toma”.




1




2

6

Confirme que el Led indicador parpadea rápidamente. Introduzca el nombre de la cuenta Wi-Fi en la cual está configurando el contacto y la contraseña de la misma. Haga clic en confirmar y espere a que el dispositivo se termine de configurar.



3




4



5

#### 4. Control de dispositivo

Una vez terminada la configuración, busque y seleccione el contacto en la lista de dispositivos.



Edición

Haga clic para encender o apagar el dispositivo

Temporizador

Programa horarios de encendido y apagado

En la opción "**EDICIÓN**" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información del dispositivo, crear grupo, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

**NOTA:** El nombre que asigne al dispositivo es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz de Google Home o Alexa.



## 5. Google Home y Amazon Alexa

**Cómo conectar a Google Home:**

1. Descargue e instale la App "**Google Home**" en su Smartphone y acceda a la misma mediante su cuenta de Google.
2. Haga clic en agregar (+) y luego en Configurar dispositivo.

3. Seleccione la opción en la cual ya cuenta con un dispositivo para vincular el servicio de **"Tuya Smart"**. En la lista de los servicios, busque **"Tuya Smart"** y seleccione. Ingrese el código del país, dirección de correo o teléfono que ocupó en su cuenta de Tuya Smart y la contraseña. Haga clic en **"Link now"** para terminar de vincular.

4. Una vez que haya vinculado Tuya Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta.

5. Pida a Google Assistant controlar sus dispositivos.

6. Puede renombrar los dispositivos desde **"Tuya Smart"** para poder ejecutar los comandos de voz utilizando los nombres que usted desee.

**Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar.**



"Okay Google, prende contacto."

"Okay Google, apaga contacto."

## Cómo conectar a Amazon Alexa:

1. Inicie sesión en su cuenta de Alexa en su PC o Smartphone.
2. Vincule su cuenta a la cuenta de Alexa.
3. Elija la opción **"Skills y Juegos"** en el menú, luego busque **"Tuya Smart"**. Seleccione y presione **"ACTIVAR PARA USAR"** para habilitarla. Será redirigido a la página de enlace de su cuenta en la App Tuya Smart.
4. Escriba su cuenta de la APP y contraseña, seleccione el país / región a la que pertenece su cuenta.
5. Haga clic en **"Link now"** para vincular su cuenta a la cuenta de Alexa.

Alexa necesita encontrar el dispositivo. Al decir **"Alexa, detecta dispositivos"** a los dispositivos de Alexa, éstos deben encontrar los dispositivos que han sido añadidos a la cuenta de Tuya Smart. También puede seleccionar **"Detectar dispositivos"** en Skill para encontrar los dispositivos inteligentes.

Los dispositivos encontrados aparecerán en la lista.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar.



"Alexa, prende contacto."

"Alexa, apaga contacto."

**Nota:** Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

## 6. Especificaciones técnicas

Contacto x 2

Entrada: 125 V~ 60 Hz 1875 W 15 A

Salida: 125 V ~ 60 Hz 1875 W 15 A

Estos dispositivos son compatibles  
con las siguientes Apps:



Lloyds Smart



Tuya Smart



Smart Life



IMPORTADOR:

ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.

R.F.C. ZTE161017KT6

AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 505 INTERIOR 1602

COLONIA GRANADA, C.P. 11520

DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

TELEFONO: (0155) 68447575